

## Configuration points d'ancrage pour panneaux bois

### EAP S 16 P S Point d'ancrage



#### Description

Point d'ancrage standard Ø 16mm en Inox A2 pour une installation modulaire avec une plaque de base sur panneaux multiplis  
Montage avec vis à bois à tête disque

Réf. article	Nombre-E									
<b>Support pour plaques de base SP 16 H P</b>										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
<b>Point d'ancrage EAP S</b>										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
<b>Plaque de base P H</b>										
310.002.004			InoxA2			29	400		4	1

#### Accessoires

<b>Vis à bois tête disque D. 6x60mm 380.000.202</b>										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.202		InoxA2	D. 6x60							50

#### Accessoires

<b>Vis à bois tête disque D. 8x120mm 380.000.203</b>										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.203		InoxA2	D. 8x120							50