

INSTRUCTION DE MONTAGE

Manchon de jonction

Edition 2018/03

- 1.) Limer la fin de chaque câble pour éviter des angles affilés, qui pourraient endommager le cône [3].
- 2.) Vérifier que le câble ne soit pas oxydé au niveau du serrage, ce qui pourrait entraîner un échauffement local et produire des dysfonctionnements.
- 3.) Introduire le câble dans le cône [3] jusqu'à la rondelle [4]. L'extrémité du câble doit être visible à travers la fenêtre [6].
- 4.) Etirer le câble, afin que le cône [3] se bouge vers la douille conique [2] et atteigne la force de serrage nécessaire. La force de tension doit avoir une capacité de charge de 3 kN minimum.
- 5.) Un manchon de jonction correctement installé retient le câble jusqu'à la charge de rupture.

