

Guide d'installation

Type: FE 82 Set de mise à terre de fondations

Enlevez le sac de matériel, coupez le lien du rouleau - sauf le lien à l'extrémité du câble intérieur. Déroulez le câble de mise à la terre sur le ferrailage.

Posez le câble dans le renfort inférieur du ferrailage de base le long du bord extérieur de la fondation.

Reliez les extrémités du câble de mise à la terre pour former un anneau fermé avec un collier parallèle.

Tous les 5 mètres, le câble de mise à la terre doit être relié à l'armature de manière à éviter tout contact.

	AF -Type	AF Numéro d'art.	Numéro E
1	FE 82	261.031.000	156 942 010



Garniture de raccordement

Toutes les colonnes montantes aux points de raccordement (liaison équipotentielle et protection contre la foudre) doivent être raccordées directement au câble de mise à la terre. Montez la connexion réglée à la hauteur prévue sur le coffrage.

Note sur l'utilisation :

Le câble de mise à la terre ne doit être utilisé que comme électrode de terre de fondation (SNR464113) coulée dans le béton de la structure. Le câble ne doit jamais sortir du béton !

