

## Configuration points d'ancrage pour panneaux bois

### EAP S P OSB Point d'ancrage



#### Description

Point d'ancrage plié rotatif en Inox A2 pour une installation modulaire avec une plaque de base sur panneaux OSB  
Montage avec vis à bois à tête disque

Réf. article	Nombre-E									
<b>Point d'ancrage EAP S</b>										
310.000.008			InoxA2	70	50	30				4 25
<b>Plaque de base P H</b>										
310.002.004			InoxA2			29	400			4 1
<b>Vis M16</b>										
951.04.500			InoxA4					M16x30		25

#### Accessoires

<b>Vis à bois tête disque D. 6x60mm 380.000.202</b>											
Réf. article	Nombre-E										
380.000.202		InoxA2	D. 6x60								50

#### Accessoires

<b>Vis à bois tête disque D. 8x120mm 380.000.203</b>											
Réf. article	Nombre-E										
380.000.203		InoxA2	D. 8x120								50